

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ БАЛОК



## В КОМПЛЕКТЕ:

- ▶ СВЕТОДИОДНАЯ БАЛКА
- ▶ МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ,  
КРЕПЕЖ

### ВАЖНО

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ЭТОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ.

Всегда отключайте любые источники питания, подключенные к вашему автомобилю, перед обслуживанием предохранителей или электрических систем.

Всегда отсоединяйте клеммы аккумулятора автомобиля перед обслуживанием электрической системы. Проводка: подключите провода в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к осветительному устройству. Будьте осторожны, избегайте источников тепла и острых или абразивных поверхностей.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Балка предназначена для работы только от напряжения постоянного тока в диапазоне 9–32 В. Использование этого продукта в системе с напряжением 32 В или выше приведет к необратимому повреждению электрических компонентов.

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО УСТАНОВКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОВОДКОЙ.

## ▶ ПРОВОДКА: 5 КОНТАКТОВ

## УСТАНОВКА:

### ШАГ 01.

Вставьте монтажные кронштейны в устройство, как показано на изображении. Закрепите оборудование в удобном положении и установите балку в нужном месте.

### ШАГ 02.

Подключите провода используя следующие схемы:



- ЧЕРНЫЙ ПРОВОД – ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- КРАСНЫЙ ПРОВОД – ФУНКЦИЯ\*
- ОРАНЖЕВЫЙ ПРОВОД – ДХО
- СИНИЙ ПРОВОД – СИГНАЛ ПРАВОГО ПОВОРОТА
- ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД – СИГНАЛ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

\*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:  
ДАЛЬНИЙ СВЕТ/РАБОЧИЙ СВЕТ/  
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ

## ► ПРОВОДКА: 4 КОНТАКТА

### УСТАНОВКА:

#### ШАГ 01.

Вставьте монтажные кронштейны в устройство, как показано на изображении. Закрепите оборудование в удобном положении и установите балку в нужном месте.



#### ШАГ 02.

Подключите провода используя следующие схемы:

- ► ЧЕРНЫЙ ПРОВОД – ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- ► КРАСНЫЙ ПРОВОД – ФУНКЦИЯ\*
- ► СИНИЙ ПРОВОД – СИГНАЛ ПРАВОГО ПОВОРОТА
- ► ЖЕЛТЫЙ ПРОВОД – СИГНАЛ ЛЕВОГО ПОВОРОТА

\*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:  
ДАЛЬНИЙ СВЕТ/РАБОЧИЙ СВЕТ/  
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ

## ► ПРОВОДКА: 2 КОНТАКТА

### УСТАНОВКА:

#### ШАГ 01.

Вставьте монтажные кронштейны в устройство, как показано на изображении. Закрепите оборудование в удобном положении и установите балку в нужном месте.



► СПОСОБ 02.

#### ШАГ 02.

Подключите провода используя следующие схемы:

- ► ЧЕРНЫЙ ПРОВОД – ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- ► КРАСНЫЙ ПРОВОД – ФУНКЦИЯ\*

\*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ:  
ДАЛЬНИЙ СВЕТ/РАБОЧИЙ СВЕТ/  
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТ

Светодиодные балки успешно установлены.